

Pathos Inpol Heritage
Bedienungsanleitung

1. Einleitung

Mit Sicherheit wissen Sie, wie Sie einen Verstärker verbinden und bedienen. Offensichtlich sind Sie ein Experte, anderenfalls würden Sie diese Bedienungsanleitung nicht in der Hand halten. Trotzdem gibt es bestimmte Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise derer Sie sich bewusst sein sollten. Deswegen lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät bedienen.

Seriennummer

Bitte geben Sie die Seriennummer an wenn Sie Fragen zu ihrem Pathos Produkt haben.

2. Sicherheitshinweise

Bei jeglichen Änderungen, die nicht in dieser Bedienungsanleitung erwähnt wird erlischt die Garantie.

Bitte trennen Sie immer den Verstärker vom AC outlet bevor Sie Kabel verbinden oder trennen, oder auch wenn Sie das Gerät reinigen wollen. Das Gerät enthält Spannungen, die zu erheblichen Verletzungen oder zum Tod führen können. Nehmen Sie das Gerät nie in Betrieb, wenn die Abdeckung entfernt ist, darin befinden sich keine Bestandteile, die durch den Nutzer gewartet werden können. Wartung und Reparatur sollte nur durch von Pathos autorisiertes Personal erfolgen.

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gebogen wird oder sonst belastet wird. Wir empfehlen das Produkt nicht in Verbindung mit einem Verlängerungskabel zu verwenden. Platzieren Sie das Gerät nicht innerhalb eines engen Raumes, wie z.B. ein Bücherregal oder einen Schrank. Platzieren Sie das Gerät nicht auf einem Teppich oder einer anderen weichen Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass die Belüftung des Geräts niemals bedeckt ist. Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus. Verschonen Sie ihr Gerät vor Vibrationen und extremem Staub.

Platzieren Sie keine Flaschen, Vasen oder andere Behältnisse die Flüssigkeit enthalten auf Ihrem Gerät. Platzieren Sie auch keine entflammaren Gegenstände oder Kerzen auf Ihrem Gerät. Sollte ein Objekt oder eine Flüssigkeit in Ihr Gerät fallen, stecken Sie es aus und lassen Sie ihr Gerät von qualifiziertem Personal überprüfen bevor Sie es weiterhin nutzen.

Bewahren Sie dieses Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Stecken Sie das Gerät während starken Stürmen aus, oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen. Überbrücken Sie niemals die Sicherungen. Falls Ihre Sicherungen ausgetauscht werden müssen, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Pathos Händler. Dieser sollte folgende Anweisungen befolgen:

1. Bevor die Sicherungen gewechselt werden, sollte das Gerät vom Strom getrennt werden.
2. Um Gefahren zu vermeiden, sollten Sicherungen nur durch Sicherungen von gleicher Art ersetzt werden.

Das Gerät führt immer noch Strom, auch wenn es ausgeschaltet ist. Deshalb muss es von der Stromversorgung getrennt werden.

3. Über Ihr Gerät

3.1. Verpackung

Wenn Sie Ihren INPOL Heritage auspacken, gehen Sie bitte umsichtig vor. Lagern Sie alle Verpackungsmaterialien an einem trockenen Ort für zukünftige Transporte. Falls das Gerät erneut transportiert werden muss, sichert die Originalverpackung das Gerät vor Schäden.

3.2. Inhalt

1x INPOL Heritage
1x Fernbedienung
1x Netzkabel
1x Bedienungsanleitung
1x Wi-Fi USB stick (nur bei inkludiertem HiDac EVO)

Falls eines der aufgezählten Dinge nicht inkludiert ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Pathos Händler.

3.3. Platzierung

Wählen Sie den Platz für Ihren INPOL Heritage mit Umsicht. Das Gerät sollte nah an Ihrem Quellgerät aufgestellt werden, auch um die Verbindungskabel kurz zu halten. Wir empfehlen den INPOL Heritage auf einem eigenen Regal aufzustellen um einen sicheren Untergrund und gute Belüftung zu gewährleisten.

3.4. Wärmeentwicklung

Stellen Sie nichts auf das Gerät, was die Belüftungsschlitze bedeckt und damit Fehlfunktionen hervorrufen kann. Während des Betriebs wird Ihr Gerät warm werden. Deswegen sollte auf jeder Seite 20cm und nach oben 30cm Platz sein um eine gute Belüftung zu gewährleisten.

3.5. Röhren

Ihr INPOL Heritage enthält ein Paar Tung Sol ECC803S / 12AX7 Röhren und ein Paar SOVTEK 6H30 Röhren. Falls Sie die Röhren wechseln müssen, sollten die Gleichen verwendet werden. Diese Röhren wurden gewählt, da sie den Klang mitbieten und ihre Qualität eine lange Betriebszeit gewährleistet.

Hinweis: Es wird nicht empfohlen das Gerät den ganzen Tag eingeschaltet zu lassen, da dies die Lebensdauer der Röhren verkürzt und keinerlei Klangverbesserung beim INPOL Heritage hierdurch erzielt werden kann.

3.6. Warm-up

Für besondere Klangerlebnisse, wird empfohlen das Gerät circa 20 Minuten bevor Sie Ihre Musik genießen einzuspielen.

3.7. Reinigung

Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, schalten Sie ihr Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Reinigen Sie das Gehäuse, das Bedienfeld und die Fernbedienung mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reiniger oder Lösemittel.

3.8. Fernbedienungsbatterien

Ihre Fernbedienung enthält zwei Batterien 3V-CR2032.

Um diese zu ersetzen, entfernen Sie die Rückseite der Fernbedienung indem Sie die vier Schrauben lösen. Nun können Sie die Batterien durch neue ersetzen. Setzen Sie die Fernbedienung keinen extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus. Verwenden Sie keine neuen und alten Batterien gleichzeitig. Setzen Sie den Sensor der Fernbedienung nicht direktem Sonnenlicht aus. Wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht nutzen, entfernen Sie die Batterien um Schäden durch Batterieflüssigkeit und Korrosion zu vermeiden.

4. Service Hinweise

Bevor Sie starten, schalten Sie alle Komponenten aus. Schließen Sie das Netzkabel nicht an bevor nicht alle Anderen Verbindungen hergestellt wurden. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen stabil sind um Störgeräusche zu vermeiden.

Warnung!

Wenn Sie ihren INPOL Heritage mit anderen Bestandteilen Ihrer Musikanlage verknüpfen, stellen Sie sicher, dass alle Geräte ausgeschaltet sind. Pathos Acoustics empfiehlt nur hochwertige Kabel zu verwenden. Falls sie minderwertige Kabel verwenden können ihre Geräte ihr volles Potenzial eventuell nicht ausschöpfen.

1) Seriennummer

Die Seriennummer können Sie auf der Box und auf der Rückseite ihres Geräts ablesen. Berufen Sie sich bei Problemen stets auf die Seriennummer.

2) Betriebsspannung

Bevor Sie ihr Gerät in Betrieb nehmen, prüfen Sie ob die Betriebsspannung zu ihrer lokalen Stromversorgung passt. Die Betriebsspannung finden Sie auf der Rückseite des Geräts. Wenn Sie das Gerät mit falscher Betriebsspannung betreiben, können sie es beschädigen.

3) Netzkabelanschluss

Hier handelt es sich um einen IEC-Standard Anschluss, der mit dem entfernbaren Netzkabel den INPOL Heritage mit Strom versorgt. Hierfür verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

4) Hauptschalter

Der Hauptschalter dient dazu das Gerät Ein und Aus zu schalten. Dieser befindet sich auf der Fernbedienung oder auf der Bedienfläche auf der Vorderseite des Geräts. Das Gerät führt Strom so lange es mit der Steckdose verbunden ist. Falls Sie ihr Gerät länger nicht benutzen wollen, stecken Sie bitte das Netzkabel aus.

5) Sicherungen

Bei der Hauptsicherung handelt es sich um eine Sicherung der Kategorie T3, 15A 100-120V / F2A 220-240V. Diese schützt das Gerät vor Störungen. Überbrücken Sie niemals eine Sicherung. Falls die Sicherung getauscht werden muss, wenden Sie sich an ihren Pathos Händler.

6) Verbindungen

1) Lautsprecheranschlüsse

Der INPOL Heritage ist mit extra angefertigten, vergoldeten hoch belastbaren Anschlüsse

für biwiring ausgestattet. Um die Qualität ihres Verstärkers vollständig auszuschöpfen, sollten Sie stets hochwertige Lautstärker Kabel verwenden.

Warnung! Verbinden Sie nie die Ausgänge ihres Verstärkers mit einem anderen Gerät als einem Lautsprecher. Verursachen Sie nie einen Kurzschluss am Ausgang des Verstärkers.

Verbinden Sie den (+) oder roten Anschluss mit dem (+) oder roten Anschluss des Lautsprechers. Verbinden Sie den (-) schwarzen Anschluss mit dem (-) oder schwarzen Anschluss des Lautsprechers.

- Symmetrische XRL inputs B1 & B2:

Dieser Anschluss akzeptiert symmetrische Signale für den rechten und linken Kanal von Quellgeräten mit symmetrischem Ausgang. In Bridge Mono muss nur der richtige Kanal angeschlossen werden.

Die Pin Belegung dieser weiblichen XRL- Anschlüsse entspricht den AES-Standards, insbesondere:

- Pin 1 abgeschirmt (Masse)
- Pin 2 nicht invertierender Eingang
- Pin 3 invertierender Eingang

Die Eingänge des rechten Kanals sind mit dem Buchstaben R markiert.
Die Eingänge des linken Kanals sind mit dem Buchstaben L markiert.

- Single-Ended-Eingang A1-A5:

Dieser Eingang akzeptiert Eingänge für den rechten und linken Kanal von Quellgeräten auf Leitungsebene. In Bridge Mono muss nur der richtige Kanal angeschlossen werden.

Die Eingänge des rechten Kanals sind mit dem Buchstaben R oder roter Farbe markiert, die des linken Kanals sind mit dem Buchstaben L oder schwarzer Farbe markiert.

- Digital inputs (*only with optional HiDac EVO installed*)
INPOL Heritage is designed for HiDac EVO and connections related to HiDac EVO work only when HiDac EVO board is installed.

- Digitale Eingänge (nur mit optionalem HiDac EVO)

Der INPOL Heritage ist für HiDac EVO designed. Verbindungen zu HiDac EVO funktionieren nur, wenn es installiert ist.

12) USB-Front Typ A (nur mit optionalem installiertem HiDac EVO):
Hier können Sie einen USB-Speicher, eine externe Festplatte oder eine USB-Stick-Antenne anschließen

- d1) SPDIF (1):

Es ermöglicht den Anschluss eines Geräts über das digitale RCA-Audiokoaxialkabel.

- d2) Optisches SPDIF (1):

Siehe d1 oben;

- d3) USB Typ "B" (1):

Dank der Platine "HiPort USB to I2S" im INPOL Heritage ist es über diesen USB möglich, den Anschluss eines Computers zu ermöglichen - der als digitale Quelle fungiert.

- d4) ETHERNET (1).

Sie können das Gerät per Kabel mit einem lokalen LAN verbinden.

- d4) 2 x USB Typ "A" hinten (1).

Sie können das Gerät an eine USB-Stick-Antenne, einen USB-Speicher oder eine externe Festplatte anschließen.

Hinweis (1): Die Verbindungen d1-d2-d3-d4-d5 sind nur für INPOL Heritage mit integriertem HiDac EVO (optional) aktiv.

7) Pre out

- Asymmetrischer Pre-Out:

Es gibt dem rechten und dem linken Kanal einen Single-Ended-Ausgang für einen externen Leistungsverstärker. Dieser Ausgang wird durch die Lautstärke gesteuert.

- Symmetrischer Pre-Out:

Es gibt dem rechten und dem linken Kanal einen symmetrischen XLR-Ausgang für einen externen Leistungsverstärker. Dieser Ausgang wird durch die Lautstärke gesteuert.

- Pre out "PHASE":

Dieser Schalter gibt Ihnen die Möglichkeit, die Phase der Voraugänge über die Ausgangsphase der Lautsprecher zu invertieren.

Wenn der Schalter auf „INV“ gestellt ist, wird der Vorausgang invertiert über den Lautsprecherausgang eingestellt - das ist der Modus „Invertierungsphase“.
Wenn der Schalter auf „NON INV“ gestellt ist, ist der Vorausgang nicht invertierend über dem Lautsprecherausgang eingerichtet - das heißt, in der Phase.

- Pre out "GAIN":

4. Bedienelemente

Achtung: Die unten angegebenen Zahlen beziehen sich auf Bild A auf Seite 6

10) EIN / AUS-Taste:

Drücken Sie darauf, um das Gerät einzuschalten. Halten Sie die Taste für den Standby-Modus gedrückt.

11) EINGANGSWAHLTASTE:

Diese Taste ermöglicht die Auswahl mehrerer analoger und digitaler Eingänge (die letzteren werden nur für Geräte aktiv, die mit optionalem HiDac EVO ausgestattet sind).

12) ANZEIGE:

Es handelt sich um eine grafische Anzeige, die den ausgewählten Eingangs- und Lautstärkepegel sowie andere Informationen wie den Helligkeitsgrad des Displays und die Phaseneinstellung, die Verstärkung ... anzeigt.

13) STAND-BY-LED & IR-Sensor:

Wenn sich INPOL Heritage im Standby-Modus befindet, sendet die zugehörige LED rotes Licht aus, wenn Sie sich im Standby-Modus befinden.

Und e il Ricevitore ad Infrarossi: Es ist der Empfänger der von der Infrarot-Fernbedienung ausgesendeten Signale. Für eine optimale Leistung wird empfohlen, die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor zu richten.

15) Lautstärkeregler:

Der Lautstärkeregler (mit Drehschalter) erreicht 100 Schritte. Es ermöglicht eine Feineinstellung durch Variationen von 0,5 dB, die durch Drehen des Knopfes nach rechts oder links für eine maximale Drehung um 30 Grad ausgeführt wird.

16) V-Meter:

5. Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung immer auf den IR-Sensor.

Tastenfunktion

- 1 _____ Drücken Sie darauf, um die Lautstärke zu erhöhen
- 2 _____ Drücken Sie darauf, um die Lautstärke zu verringern
- 3 _____ Drücken Sie diese Taste, um die Stummschaltung zu aktivieren
- 4 _____ Drücken Sie diese Taste, um den Eingang auszuwählen
- 5 _____ Drücken Sie darauf, um „Menü“ aufzurufen.
- 6 _____ Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. halte es fest
um in den Standby-Modus zu wechseln.

6. Erste Schritte

6.1 Maschine ein- und ausschalten

Stellen Sie vor dem Betrieb Ihres INPOL Heritage sicher, dass das Netzkabel und die Signalkabel richtig angeschlossen sind.

- Maschine einschalten:

Heben Sie den Hebel an der Rückseite an, um das Gerät einzuschalten. Die Standby-LED leuchtet blau, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

Drücken Sie die Taste 15 auf der Vorderseite oder die Taste 6 der Fernbedienung.

Die LED erlischt und auf dem Display wird „P“ angezeigt. Sobald Sie die Lautstärke gewählt haben, ist INPOL Heritage bereit für Musik!

- Standby Modus:

Halten Sie die Taste 15 auf der Vorderseite 2 Sekunden lang gedrückt oder halten Sie die Taste 6 der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt.

Die Anzeige „STANDBY“ schaltet sich ab, und die LED leuchtet blau, um den Standby-Modus anzuzeigen. Der Stromverbrauch im Standby-Modus beträgt weniger als 0,5 W.

- Maschine ausschalten:

Wir empfehlen dringend, den Standby-Modus einzustellen und dann den Ein- / Ausschalter an der Rückseite der Maschine anzuheben. Überspringen Sie nicht den Standby-Vorgang.

6.2 Lautstärkeregelung

Die Lautstärke kann mit dem Knopf auf der Vorderseite und über die Fernbedienung eingestellt werden.

Der Lautstärkereglern kann sich nur um 30 Grad im Uhrzeigersinn und 30 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen lassen. Überschreiten Sie diese Grenze nicht, um eine Beschädigung des Reglers zu vermeiden:

- Erhöht die Lautstärke im Uhrzeigersinn;
- Verringert die Lautstärke gegen den Uhrzeigersinn.

Verwenden der Fernbedienung:

- Drücken Sie Taste 1, um die Lautstärke zu erhöhen, Taste 2, um die Lautstärke zu verringern.

Der eingestellte Lautstärkepegel wird bei jedem Eingang gespeichert.

HINWEIS: Die Lautstärke kann beim Ausschalten des Geräts mithilfe der Taste 6 der Fernbedienung oder durch Gedrückthalten der Taste 6 auf der Vorderseite gespeichert werden. Wenn das Gerät versehentlich entweder durch den Hauptschalter auf der Rückseite oder durch einen vorübergehenden Stromausfall ausgeschaltet wird, wird die Lautstärke auf den Wert eingestellt, der vor dem letzten Standby gespeichert wurde.

Zum Beispiel:

Stellen Sie die Lautstärke auf 52 ein und das Gerät wird mit der Fernbedienung ordnungsgemäß ausgeschaltet. Nach dem erneuten Einschalten des Geräts mit der Fernbedienung beträgt der gespeicherte Lautstärkepegel 52.

Stellen Sie die Lautstärke auf 70 ein und das Gerät wird über den Hauptschalter auf der Rückseite ausgeschaltet. Nach dem erneuten Einschalten des Geräts beträgt die Lautstärke 52; nicht 70.

6.3 Eingangswahlschalter

Um Eingänge auszuwählen, drücken Sie die Taste 16 auf der Vorderseite oder die Taste 4 auf der Fernbedienung. Jedes Mal, wenn Sie drücken, um einen Eingang auszuwählen, zeigt das Display Ihre Auswahl nacheinander an: B1 | B2 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | d1 (3) | d2 (3) | d3 (3) | d4 (3) | d5 (3) | vom ersten bis zum letzten Eingang und dann wieder vom ersten.

6.4 AirPlay (4)

Die Airplay-Funktion ist nur verfügbar, wenn der d5-Eingang aktiviert ist.

Sobald der d5-Eingang ausgewählt ist, ist INPOL Heritage nach wenigen Sekunden für alle Geräte verfügbar und wird visualisiert, die Musik über das AirPlay-Protokoll (Apple-eigene Streaming-Technologie) streamen können.

Hinweis: Wir empfehlen, immer Apps zu überprüfen, die Audio-Streaming-Technologien ähnlich wie Apple AirPlay bereitstellen, jedoch von anderen Betriebssystemen bereitgestellt werden. Pathos kann das ordnungsgemäße Funktionieren anderer Streaming-Technologien als AirPlay von Apple nicht garantieren.

Hinweis (3): d1, d2, d3, d4, d5 werden nur angezeigt, wenn HiDac EVO installiert ist.

Hinweis (4): Funktion nur für INPOL Heritage mit integriertem HiDac EVO verfügbar (optional).

6.5 Menü

Halten Sie mit der Fernbedienung die Taste 5 1 Sekunde lang gedrückt, um das Menü INPOL Heritage aufzurufen.

- Helligkeit VFD
- Helligkeits-LED
- Vergrößern
- Balance
- Phase
- IP-Adresse (5)
- Standard zurückgesetzt

- (Helligkeit VFD)
Einstellung der Helligkeitsanzeige

Das Display arbeitet mit zwei Helligkeitsstufen: Jedes Mal, wenn eine Funktion ausgewählt wird, zeigt das Display die maximale Helligkeit an und kehrt nach einigen Sekunden zur voreingestellten Helligkeit zurück.

Durch wiederholtes Drücken von Taste 1 oder 2 können Sie die Anzegehelligkeit auf maximale Helligkeit erhöhen oder verringern (Taste 2) oder bis die Anzeige vollständig ausgeschaltet ist.

Hinweis (5): Wird nur angezeigt, wenn HiDac EVO installiert ist.

-(Helligkeits-LED)
Helligkeits-LED-Einstellung

Durch wiederholtes Drücken von Taste 1 oder 2 können Sie die LED-Helligkeit auf maximale Helligkeit heben (Taste 1) oder senken (Taste 2) oder bis die LEDs vollständig erlöschen.

| aus | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
| 70% | 80% | 90% | 100% |

- (Dazugewinnen)
Alle Systemverstärkungseinstellungen

Durch wiederholtes Drücken von Taste 1 oder 2 können Sie den Gain-Pegel erhöhen (Taste 1) oder senken (Taste 2), um ihn von + 0 dB auf + 12 dB einzustellen

- (Balance)
Balance-Einstellung

Mit INPOL Heritage haben Sie die Möglichkeit, das Gleichgewicht zwischen rechtem und linkem Kanal zu ändern.

- (Phase)
Alle Systemphaseneinstellungen

Mit INPOL Heritage haben Sie die Möglichkeit, die Phase des gesamten Verstärkers zu invertieren und zu wählen, ob der Verstärker im invertierenden oder nicht invertierenden Modus arbeiten soll. Durch Drücken der Taste 1 oder 2 der Fernbedienung können Sie folgende Modi auswählen:

- Invertieren
- Nicht invertiert

- (IP address) (6)

Dieser Bildschirm zeigt die vom Verstärker erfasste IP-Adresse an. Diese Adresse ist nützlich, wenn Sie auf die App zugreifen möchten, wenn das lokale Netzwerk keinen Internetzugang hat.

Wenn die IP-Adresse 0.0.0.0 lautet, bedeutet dies, dass beim Herstellen einer Verbindung zum lokalen Netzwerk Probleme auftreten. Überprüfen Sie daher die Verbindungen zum lokalen Netzwerk und schalten Sie den Verstärker erneut ein.

- Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Sie können den Werksreset Ihres INPOL Heritage starten. Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird verwendet, um alle Einstellungen wiederherzustellen, z. B. die Lautstärke jedes Eingangs, Helligkeit, Verstärkung, Balance und Einstellungen, die über die App vorgenommen werden.

Um den Reset zu starten, drücken Sie die Taste 1. Die Meldung "Bestätigen" wird durch erneutes Drücken der Taste 1 angezeigt. Der Reset-Vorgang beginnt und der Verstärker schaltet sich automatisch aus und wieder ein.

Hinweise (6): Wird nur angezeigt, wenn HiDac EVO installiert ist.

7. Verwendung des USB-Eingangs (D3)

Hier finden Sie alle relevanten Informationen, um mit der Installation und Verwendung des USB-Eingangs über einen d3-Computer fortzufahren.

Hinweise: Nur Windows-Betriebssysteme erfordern eine Treiberinstallation, MacOS oder Linux nicht.

7.1 Den Treiber erhalten

Die Treiber für HiPort USB-DSD / I2S CODEC finden Sie auf der Pathos-Website auf der Seite von HiDac EVO unter digitaler Quelle.

7.2 Installieren des Treibers nur für einen Windows-basierten PC

Doppelklicken Sie auf „PATHOS HiPort USB-DSD / I2S CODEC.exe“, ohne INPOL Heritage an den PC anzuschließen. Der Treiber wird auf Ihrem PC installiert.

7.3 Hostverbindung

Schließen Sie nach der Installation der Treiber den B-Stecker eines 2.0-USB-A-B-Kabels an den USB-Anschluss (siehe „Anschlüsse“ auf Seite 6) von INPOL Heritage an.

Schließen Sie den A-Stecker des Kabels an einen 2.0-USB-Anschluss Ihres Mac oder Windows-Computers an.

7.4 Windows-Konfiguration

Öffnen Sie die Systemsteuerung und wählen Sie Hardware und Sounds. Klicken Sie unter Audio auf "Audiogeräte verwalten". Die folgenden Fenster werden angezeigt und XMOS USB Audio wird aufgelistet. Stellen Sie „XMOS USB Audio“ als vordefiniertes Gerät ein. Bestätigen Sie anschließend mit OK.

Gehen Sie im Startmenü zu XMOS, wählen Sie den USB Audio 2.0-Stereotreiber aus und klicken Sie auf „XMOS USB Audio 2.0 ST-Systemsteuerung“. Ein Fenster wird geöffnet (wie unten gezeigt). Fahren Sie dann fort und prüfen Sie, ob unter USB-Audiogerät HiPort USB-DSD / I2S CODEC erkannt wird.

7.5 MacOS-Konfiguration

Gehen Sie zu den Systemeinstellungen und wählen Sie Sounds. Die folgenden Fenster werden angezeigt. Wählen Sie dann „HiPort USB-DSD / I2S CODEC“.

Um die Musikübertragung im DSD-Format über ein USB-Kabel zu aktivieren, stellen Sie in den "Einstellungen" der Playback-Software (dh Audirvana) im Abschnitt "Native DSD-Fähigkeit" "DSD über PCM-Standard 1.0" ein und halten Sie die Lautstärke der Wiedergabesoftware auf dem Maximum um DSD-Streaming-Übertragung zu ermöglichen.

8. Garantie

Verantwortlich für die Garantie ist immer der nationale Händler, bei dem die Maschine zum ersten Mal verkauft wurde.

Für Pathos-Produkte gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie oder eine 90-tägige beschränkte Garantie auf Vakuumröhrchen.

Diese Garantie beginnt mit dem Kaufdatum und ist auf den ursprünglichen Käufer beschränkt.

Pathos garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist (vorbehaltlich der unten aufgeführten Bedingungen). Die Garantiezeiten können von Land zu Land variieren. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und stellen Sie sicher, dass Sie den Kaufnachweis aufbewahren.

Um einen Garantieservice zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Pathos-Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Wenn Ihr Händler nicht für die Reparatur Ihres Produkts ausgerüstet ist, kann Ihr Händler es an den Pathos Vertrieb oder an einen autorisierten Pathos-Kundendienst zurücksenden.

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass in den oben genannten Fällen keine technische Unterstützung bereitgestellt werden kann, kann das Produkt direkt an Pathos zur Unterstützung gesendet werden (auf Kosten des Käufers und nach vorheriger Genehmigung), zusammen mit einer kurzen Beschreibung der Probleme seine Originalverpackung oder eine Verpackung, die den gleichen Schutz bietet.

Diese Garantie erlischt, wenn:

- Die werkseitig verwendete Seriennummer von diesem Produkt geändert oder entfernt wurde

- Dieses Produkt wurde nicht bei einem von Pathos autorisierten Händler gekauft.

In diesem Fall können Sie Pathos oder Ihren örtlichen Pathos-Händler anrufen, um zu erklären, dass Sie eine unveränderte Seriennummer haben und / oder das Gerät nicht bei einem autorisierten Pathos-Händler gekauft haben.

Diese Garantie deckt keine Schäden durch chemische Produkte oder Schäden ab, die auf höhere Gewalt, Unfall, Missbrauch, Fahrlässigkeit, kommerzielle Nutzung oder Änderung des Produkts oder eines Teils des Produkts zurückzuführen sind.

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Betrieb und Wartung oder Installation oder durch Reparaturversuche von anderen Personen als Pathos oder Pathos-Händlern oder autorisierten Servicemitarbeitern verursacht wurden. Jede nicht autorisierte Reparatur führt zum Erlöschen dieser Garantie.

Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die so verkauft werden, wie sie sind oder mit allen Fehlern.

Der Austausch des gesamten Produkts oder der kompletten Platinen erfolgt nicht, sondern nur der Austausch fehlerhafter Komponenten.

PATHOS HAFTET NICHT FÜR NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN, DIE DIE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE IN DIESEM PRODUKT VERLETZEN. AUSGENOMMEN GESETZLICH VERBOTENE; DIESE GEWÄHRLEISTUNG IST AUSSCHLIESSLICH UND ERSETZT ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN UND STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN,

JEDLICHE EINSCHLIESSLICH DER GEWÄHRLEISTUNG FÜR
MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.
In einigen Ländern und US-Bundesstaaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von
Neben- oder Folgeschäden oder stillschweigenden Garantien nicht zulässig. Daher
können die oben genannten Ausschlüsse andere gesetzliche Regeln haben, die von
Bundesstaat zu Bundesstaat oder von Land zu Land unterschiedlich sind. Für
Serviceleistungen innerhalb oder außerhalb der Garantie wenden Sie sich bitte an Ihren
Händler.

9. Service

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr INPOL Heritage einen Service erfordert
(innerhalb oder außerhalb der Garantie), wenden Sie sich immer an Ihren autorisierten
Pathos-Händler oder an den autorisierten Pathos-Händler Ihres Landes.

Hersteller:

PATHOS ACOUSTICS SRL
Via Palù 50/52
36040 Grumolo delle Abbadesse
Vicenza - ITALY
www.pathosacoustics.com
contact@pathosacoustics.com
Tel +39 0444 264 732

Vertrieb:

High-Fidelity Studio
G. Jakob & T. Kaczmarek GbR
Dominikanergasse 7
86150 Augsburg
Tel.:082137250